



A	ARRÊT D'URGENCE	E	BOUTON MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)
B	RETOUR	F	BOUTON ROUGE: ARRÊT (STOP)
C	OK	G	FLÈCHE EN HAUT/EN BAS
D	BOUTON VERT: MARCHE (START)		

#### DÉMARRER:

- Appuyez sur le bouton on/off (E)
- Après appuyez sur OK (C) **ne pas encore appuyer sur les flèches** sinon le programme se change
- Choisissez le programme désiré à l'aide des flèches (G)
- Après avoir choisi le programme correct, appuyez sur OK (C) et après sur le bouton marche = bouton vert

#### PROGRAMME 1:

- Choisissez le programme 1
- Appuyez sur OK (C)
- Après appuyez sur le bouton marche = bouton vert (D)
- Réglez maintenant les degrés à l'aide des flèches (G) la flèche en haut = plier

- Après avoir réglé les degrés appuyez sur OK (C) et après sur le bouton marche = bouton vert (D)

#### ARRÊTER:

- Appuyez sur le bouton arrêt = le bouton rouge (F)
- Attendez maintenant jusqu'à l'appareil s'arrête complètement

#### CHANGER LE PROGRAMME:

- Appuyez sur le bouton arrêt = le bouton rouge (F)
- Attendez jusqu'à l'appareil s'arrête complètement
- Appuyez sur le bouton retour (B).
- Maintenant vous pouvez choisir un autre programme à l'aide des flèches

#### ARRÊT D'URGENCE:

- Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez mal appuyez immédiatement sur l'arrêt d'urgence (A)
- Sortez le bouton arrêt d'urgence en le tournant, voir les flèches
- Démarrez de nouveau le moteur et vous pouvez recommencer

#### PROBLÈMES:

- Si vous rencontrez des problèmes, veuillez téléphoner el numéro marqué sur votre contract et un de nos collaborateurs vous aidera le plus vite possible